

IM\_OTD 7342 D\_250326\_V04

www.ok-online.com



Imtron GmbH  
Media-Saturn-Strasse 1  
85053 Ingolstadt  
Germany  
www.imtron.eu  
contact@imtron.eu






# OTD 7342 D

## HEAT PUMP DRYER // WÄRMEPUMPENTROCKNER







DE GEBRAUCHSANWEISUNG 3 EN USER MANUAL 20





**DE** Über den Link <https://eprel.ec.europa.eu/> können Sie auf die europäische Produktdatenbank (EPREL) zugreifen, in der Informationen über das Modell gespeichert sind. Geben Sie dort die EPREL Eintragsnummer 2175475 oder die Modellkennung ein, die Sie auf dem Panel der Waschmaschine bzw. auf dem Energielabel finden. Alternativ scannen Sie den QR-Code auf dem Energielabel um direkt zu den Modellinformationen zu gelangen.

**EN** Use the link <https://eprel.ec.europa.eu/> to access the European product database (EPREL), in which more information about the product is saved. Type in the EPREL registration number 2175475 or the model identifier, which can be found on the panel of the machine as well as on the energy label or simply scan the QR-code on the energy label to access the model information.





**Achtung:** Feuerrisiko/  
Brennbare Materialien.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung von Anweisungen zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann.



**Warnung:** Um Tod oder Verletzung des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden. Eine unsachgemäße Bedienung durch Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Beschädigung führen.



**Wichtiger Hinweis:** Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Produkt installieren oder betreiben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **ok.** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

**Wichtige Sicherheitsanweisungen. BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die maximale Masse der trockenen Textilien, für die das Gerät vorgesehen ist, beträgt 7 kg.
- Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
- Das Flusensieb ist nach jeder Nutzung zu reinigen.
- Flusen dürfen sich nicht um den Trockner herum ansammeln.

- Eine ausreichende Belüftung muss vorhanden sein, um den Rückfluss von Gasen in den Raum zu vermeiden, die aus Geräten stammen, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer.
- Keine ungewaschenen Wäschestücke im Trommeltrockner trocknen.
- Wäschestücke, die z. B. mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs oder Wachsentsferner verschmutzt worden sind, sollten vor dem Trocknen im Trommeltrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.
- Gegenstände wie z. B. Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstücke oder Kopfkissen mit Schaumgummiflocken sollten nicht im Trommeltrockner getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten so verwendet werden, wie es in den Anweisungen des Herstellers festgelegt ist.
- Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zu einer Beschädigung der Wäschestücke führt.
- Alle Gegenstände aus den Taschen wie z. B. Feuerzeuge, Münzen, Schlüssel etc. sind zu entfernen.

- **Warnung:** Den Trommeltrockner niemals vor dem Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie sind unter kontinuierlicher Aufsicht.
- Abluft darf nicht in ein Abzugsrohr eingeleitet werden, das für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Das Gerät darf nicht aufgestellt werden: hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem Türscharnier des Trommeltrockners so gegenüber liegt, dass ein vollständiges Öffnen der Tür des Trockners eingeschränkt ist.
- Für Geräte mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden, muss darauf geachtet werden, dass die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Das LED Leuchtmittel ist nicht austauschbar. Wenden Sie sich zur Reparatur oder Wartung dieses Produktes an den autorisierten Kundendienst. \*

\* Hinweis für Servicetechniker/qualifizierte Personen: Eine Anleitung zur Demontage finden Sie auf der kostenlosen Website [www.ok-online.com](http://www.ok-online.com)

**WARNUNGEN (BETREFFEND DEM KÄLTEMITTEL R290)**

- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das Produkt reinigen.
- Das Produkt ist in einem Raum ohne ständig betriebene Zündquellen (z.B. offene Flammen, ein laufendes Gasgerät oder eine elektrische Heizung) zu lagern.
- Das Produkt nicht durchbohren oder verbrennen.
- Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.
- Das Produkt ist so zu lagern, dass keine mechanischen Schäden auftreten.
- Beachten Sie, dass das Produkt in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden muss, in dem die Raumgröße der für den Betrieb festgelegten Raumfläche entspricht.
- Jede Person, die an Arbeiten an oder dem Einbruch in einen Kältemittelkreislauf beteiligt ist, muss über ein aktuell gültiges Zertifikat einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsstelle verfügen, die ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß einer von der Industrie anerkannten Bewertungsspezifikation autorisiert.
- Die Wartung darf nur auf Empfehlung des Geräteherstellers durchgeführt werden. Die Pflege und Reparatur, die die Hilfe von anderem Fachpersonal erfordert, ist unter der Aufsicht der für den Umgang mit brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen.

- **Beachten Sie bzgl. dem Transport von Produkten, die brennbare Kältemittel enthalten, die anzuwendenden Transportvorschriften.**
- **Beachten Sie bzgl. der Kennzeichnung von Produkten mit Schildern die anzuwendenden örtlichen Vorschriften.**
- **Beachten Sie bzgl. der Entsorgung von Produkten mit brennbaren Kältemitteln die anzuwendenden nationalen Vorschriften.**
- **Lagerung von Produkten/Ausrüstung** Die Lagerung des Produktes sollte in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
- **Verkabelung**  
Überprüfen Sie, ob die Verkabelung Verschleiß, Korrosion, übermäßigen Druck, Vibrationen, scharfen Kanten oder anderen schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Bei der Prüfung sind auch die Auswirkungen der Alterung oder der ständigen Schwingungen von Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren zu berücksichtigen.
- **Erkennung von brennbaren Kältemitteln**  
Bei der Suche nach Kältemittelleckagen oder der Erkennung von Kältemittelleckagen dürfen unter keinen Umständen potenzielle Zündquellen genutzt werden. Ein Halogenidbrenner (oder ein anderer Detektor mit offener Flamme) darf nicht verwendet werden.
- **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen und abgedichtet ist. Überprüfen Sie den Anschluss in regelmäßigen Abständen, um Leckagen zu vermeiden.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken oder Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
  - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- **Wichtig!** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sich das Produkt in einem einwandfreien funktionsfähigen Zustand befindet. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

DE

10

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE BENUTZUNG

Dieses Produkt ist nur für das Trocknen von Wäsche geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen. Das Produkt ist nur für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Die Imtron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, Sachschäden, oder Verletzung von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

## ENTSORGUNG

Kältemittel müssen vor der Verschrottung von einem qualifizierten Spezialisten entnommen und gemäß nationalen und lokalen Bestimmungen entsorgt werden. Die wilde Entsorgung von Abfällen in Wäldern und Landschaften gefährdet Ihre Gesundheit, wenn gefährliche Stoffe austreten und in das Grundwasser gelangen und damit ihren Weg in die Nahrungskette finden.

### Hinweis:

- Dieses Produkt enthält nicht fluoriertes Treibhausgas (Luftdicht versiegelt), welches der Umwelt schadet und zum Treibhauseffekt beiträgt, wenn es in die Atmosphäre gelangt.
- Kältemittel-Typ: R290
- Treibhauspotential (GWP): 3
- Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential.
- Dieses Produkt enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotential von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sup>2</sup>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.

## BEDIENELEMENTE UND KOMPONENTEN

- Bedienfeld
  - Programmwahlregler
  - Display
  - Anzeige Sonderfunktionen / Knitterschutzzeit
  - Taste **Ein/Aus** ⏻
  - Taste **Start/Pause** ▶||
  - Taste **INTENSITÄT** 🌀
  - Taste **KNITTERSCHUTZ**
  - Taste **ZEITVORWAHL**
  - Taste **STARTZEIT VERZÖGERT**
- Tür mit Sichtfenster
- Griffmulde
- Lufteinlass
- Anschluss Kondenswasserablauf (Rückseite)
- Einstellbare Standfüße
- Wärmetauscherfilter mit Servicekappe
- Netzkabel mit Stecker
- Flusensieb
- Wäschetrommel
- Kondenswassertank



## LIEFERUMFANG

- 1 x Wäschetrockner
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.
- Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken; siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**.

## INSTALLATION

### Hinweis:

Der Wäschetrockner ist mit Netzkabel und Netzstecker ausgestattet. Stellen Sie vor Einbau sicher, dass sich am gewünschten Standort eine geeignete Wandsteckdose befindet.

Beachten Sie die Abmessungen des Produktes beim Aufstellen.

1. Stellen Sie den Wäschetrockner auf einem ebenen, waagerechten und festen Untergrund auf. Zum Niveaueausgleich können Sie die Stellfüße rein oder rausdrehen. Nutzen Sie eine Wasserwaage um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen.

### Option 1

2. Der Wäschetrockner kann an einen Abfluss angeschlossen werden:
  - Ziehen Sie den Kondenswasserschlauch ab.
  - Stecken Sie einen Ablaufschlauch auf den Anschluss für den Kondenswasserabfluss.
  - Legen Sie das andere Ende des Ablaufschlauches in den Abfluss. Beachten Sie die max. Ausflusshöhe des Ablaufschlauches.

### Hinweis:

Wird ein externer Ablaufschlauch angeschlossen, muss der Kondenswassertank nicht mehr entleert werden.

Einen Schlauchhalter und einen Ablaufschlauch erhalten Sie als optionales Zubehör.



### Achtung

Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen und abgedichtet ist. Überprüfen Sie den Anschluss in regelmäßigen Abständen, um Leckagen zu vermeiden.

### Option 2

3. Wird das Kondenswasser des Wäschetrockners nicht über einen Abfluss abgeleitet, muss nach Beendigung jedes Trockenprogramms der Kondenswassertank entleert werden.
  - Ziehen Sie den Tank heraus und entleeren Sie ihn über einem Abfluss.
  - Stecken Sie den Tank wieder in die Öffnung.

### Hinweis:

Sobald der Kondenswassertank vollständig gefüllt ist, stoppt das Programm und die Anzeige „E20“ erscheint im Display. Nachdem Sie den Behälter entleert haben, können Sie den Trockner durch Drücken der Start/Pause-Taste erneut starten.

4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.












## VORBEREITUNG

- Vor dem Trocknen schleudern Sie die Wäsche ausgiebig. Hohe Schleuderdrehzahlen reduzieren die Trockenzeit.
- Sortieren Sie die Wäsche vor dem Trocknen nach Faserart (z. B. Synthetik oder Baumwolle) und gewünschtem Trockenprogramm.
- Vor dem Trocknen schließen Sie Reißverschlüsse, entfernen Haken, usw.
- Kleidung nicht zu sehr trocknen um Knitterfalten zu vermeiden.
- Keine Textilien trocknen die eventuell Gummi oder anderes elastisches Material enthalten, wie bspw. Fahrradsattelbezüge, Regencapes, usw.
- Die Tür kann geöffnet werden, nachdem das Programm des Trockners beendet ist. Öffnen Sie die Tür nicht bevor das Programm beendet ist, da die Haut durch den Dampf oder die heißen Oberflächen verbrüht werden kann.
- Reinigen Sie das Flusensieb und entleeren Sie den Kondenswassertank nach jedem Gebrauch, um eine Verlängerung der Trocknungszeit und erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- Trocknen Sie Kleidungsstücke nach einer chemischen Reinigung nicht im Trockner.

DE

12

### Beachten Sie vor der Befüllung die nachfolgenden Gewichtsangaben:

	Mäntel, Mischgewebe: ca. 800 g
	Jacken, Baumwolle: ca. 800 g
	Jeanshosen: ca. 800 g
	Baumwolldecken oder - handtücher: ca. 900 g
	Baumwollbettlaken: ca. 600 g
	Arbeitskleidung, Baumwolle, Ober- und Unterteil: ca. 1120 g
	Pyjama: ca. 200 g
	Baumwollhemden: ca. 300 g
	Baumwollunterhemden: ca. 180 g
	Baumwollunterhosen: ca. 70 g
	Socken, Mischgewebe: ca. 50 g

## BEDIENUNG




### Wäsche trocknen

5. Zum Wäsche trocknen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie die Tür, füllen Sie die Wäschetrommel mit Ihren Kleidungsstücken und schließen Sie die Tür.

#### Hinweis:

Beim Öffnen der Tür wird die Wäschetrommel beleuchtet. Diese Funktion erleichtert das Befüllen und Entleeren.

- Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus -Taste  ein.
- Wählen Sie Ihr Programm mit dem Programmwahlregler, siehe Kapitel **Programmtabelle**.
- Wählen Sie ggf. eine Zusatzfunktion oder stellen Sie die Startzeitverzögerung ein.
- In der Einstellung **Mein Programm**  können Sie ein individuelles Programm mit gewünschten Sonderfunktionen festlegen. Drehen Sie den Programmwahlregler auf Ihr gewünschtes Programm, z.B. Normal, und stellen Sie die gewünschten Sonderfunktionen ein. Drücken Sie danach die Taste **ZEITVORWAHL**  für 3 Sekunden, um die Einstellungen zu speichern.

Das Programm bleibt gespeichert und kann jederzeit wie zuvor beschrieben geändert werden.

- Die Trockenzeit kann mit der Taste **ZEITVORWAHL** nur in den Programmen **Zeit - Warm, Kalt, Auffrischen** (einstellbare Zeiten entnehmen Sie der **Programmtabelle**) manuell eingestellt werden.
- Drücken Sie die Taste **Start/Pause** . Der Wäschetrockner beginnt mit den eingestellten Parametern die Wäsche zu trocknen und der Betriebsindikator blinkt.






8. Durch erneutes Drücken der Taste **Start/Pause** ▷|| wird der Wäschetrockner gestoppt und der Betriebsindikator leuchtet dauerhaft. Um mit dem Trocknen fortzufahren, drücken Sie erneut die Taste **Start/Pause** ▷||.
6. Ist der Trockenvorgang beendet ertönt ein dreimaliger Signalton und im Display wird "End" angezeigt. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie alle Kleidungsstücke.



### Achtung

Die Tür kann nur geöffnet werden wenn der Trockner nicht läuft, z.B. nach Beendigung des Programms. Versuchen Sie nicht die Tür zu öffnen während das Gerät läuft, da Sie sich sonst an heißem Dampf oder heißen Stellen verbrennen können und weiterhin Gefahr durch die rotierende Trommel besteht.

### Kontrollleuchten

	Zeit-Modus
	Kindersicherung
	Filter reinigen (Warnung)
	Knitterschutzmodus
	Schrantrocken/ Extratrocken

**PROGRAMMTABELLE**

7. Wählen Sie mit dem Programmwahlregler ein Programm zum Trocknen aus.





Programm	Gewicht (max)	Anwendungsfall/ Eigenschaften	Verzögerung	Zeit	
Baumwolle/ Pflegerleicht/Mix	Für Baumwolle und Buntwäsche aus Baumwolle und Leinen				
	Extra	7,0 kg	Baumwollwäsche, Trocknungsgrad: Extra	Ja	Nein
	ECO		Baumwollwäsche, Trocknungsgrad: Standard		
	Bügelleicht		Baumwollwäsche, Trocknungsgrad: Bügelfeucht		
	Feinwäsche	1,0 kg	Zum Trocknen von Fein- oder Handwäsche		
	Mix	3,5 kg	Wenn Sie nicht wissen welches Material verarbeitet wurde		
Synthetics/Wolle	Für nicht zu bügelnde Wäsche aus Kunstfasern, Mischfasern, Baumwolle				
	Extra	3,5 kg	Zum Trocknen dicker oder mehrlagiger synthetischer Textilien.	Ja	Nein
	Schrantrocknen		Zum Trocknen dünner synthetischer Textilien welche nicht gebügelt werden, wie bspw. pflegerlichte Hemden, Tischdecken, Babysachen, Socken.		
Wolle	1,0 kg	Für luftige und frische Wollsachen (keine Trocknung).			
Synthetics/Wolle/Spezial Mein Programm	Jeans	4,0 kg	Zum Trocknen von Jeans und Freizeitkleidung, die in der Waschmaschine mit hohen Drehzahlen geschleudert werden.	Ja	Nein
	Bettwäsche	3,5 kg	Für Bettwäsche oder andere große Textilien.		
	Sport	3,0 kg	Sportkleidung, dünne Textilien und nicht zu bügelnde Polyester Textilien.		
	Hemden	1,0 kg	Für pflegerlichte Sachen wie knitterfreie Hemden oder Blusen mit minimalem Bügelaufwand. Legen Sie die Wäsche lose in den Trockner und hängen Sie sie nach dem Trocknen auf Wäschebügeln auf.		
	Mein Programm	-	Festlegen und speichern eines geeigneten Programms.	Ja	-
Zeit	Warm	-	Aufwärmen von Wäsche von mind. 10 Minuten bis maximal 150 Minuten (in 10-Minuten-Schritten).	Ja	Ja
	Kalt	-	Durchlüften von Wäsche ohne Wärme von mind. 10 Minuten bis maximal 30 Minuten (in 10-Minuten-Schritten).		
	Auffrischen	1,0 kg	Auffrischen von Wäsche welche schon länger in geschlossenen Schränken aufbewahrt wurden, von mind. 20 Minuten bis maximal 180 Minuten (in 10-Minuten-Schritten).		

**Hinweis:**




- Das Gerät verfügt über einen Feuchtigkeitssensor, welcher die Feuchtigkeit im Gerät erfasst. Anhand der gemessenen Feuchtigkeit und der Menge (Gewicht) der Kleidung wird die Trocknungszeit bestimmt.
- Diese Funktion ist deaktiviert in den Modi **Warm**, **Kalt** und **Auffrischen**.

## ZUSATZFUNKTIONEN

### Startzeitverzögerung

8. Mit der Taste **STARTZEIT** **VERZÖGERT** können Sie den Beginn des Wäschetrocknens einstellen. Stellen Sie mit der Taste **STARTZEIT** **VERZÖGERT** die Startverzögerung zwischen 1-24 Stunden ein. Der Wäschetrockner beginnt mit der Trocknung wenn die eingestellte Verzögerung abgelaufen ist.
1. Füllen Sie Ihre Wäsche ein und schließen Sie die Tür.
  2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste  ein.
  3. Wählen Sie ein passendes Programm und ggf. eine Zusatzfunktion (z.B. Knitterschutz).
  4. Drücken Sie die Taste **STARTZEIT** **VERZÖGERT** ggf. mehrmals bis die gewünschte Verzögerung von 1-24 Stunden (1 Std. Schritte) eingestellt wurde. Die Startzeitverzögerung wird im Display angezeigt.
  5. Drücken Sie die Taste **Start/Pause** . Der Trockner beginnt nach Ablauf der eingestellten Zeit mit dem Trockenprogramm.
  6. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**  um die Startverzögerung zu pausieren. Zum Abbrechen drücken Sie die Ein/Aus-Taste .


## KINDERSICHERUNG

9. Ist die Kindersicherung aktiviert können keine Einstellungen verändert werden. Der Wäschetrockner kann lediglich mit der Ein/Aus-Taste  ausgeschaltet werden. Die Kindersicherung kann nur aktiviert werden wenn der Wäschetrockner entweder direkt oder mit Startzeitverzögerung gestartet wurde bzw. läuft.
1. **Aktivieren:** Halten Sie die Taste **KNITTERSCHUTZ** für 3 Sekunden gedrückt. Im Bedienfeld leuchtet die LED .
  2. **Deaktivieren:** Halten Sie erneut die Taste **KNITTERSCHUTZ** für 3 Sekunden gedrückt. Die LED für  erlischt.

## KNITTERSCHUTZ

10. Der Knitterschutz dient dem Minimieren von Falten nach Beendigung des Trockenvorgangs. Die Dauer dieses Programms beträgt 30 oder 120 Minuten. Die Wäschetrommel rotiert dabei mit Unterbrechung um Faltenbildung an den Kleidungsstücken zu minimieren.
- Drücken Sie die Taste **KNITTERSCHUTZ**, um die Zeit auf 120 Minuten einzustellen. Die LED  leuchtet bei aktivierter Knitterschutzfunktion.

## Intensiv trocknen

Aktivieren Sie diese Funktion um die Wäsche extratrocken zu bekommen. Drücken Sie zum Aktivieren die Taste **INTENSITÄT** so dass die LED des entsprechenden Symbols  leuchtet.

DE

16

## REINIGUNG UND PFLEGE



### Achtung

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Schalten Sie den Wäschetrockner aus und lassen Sie ihn vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z. B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.

### Flusenfilter reinigen

11. Die LED leuchtet und zeigt so an, dass der Lufterlassfilter gereinigt werden muss. Ziehen Sie den Filter heraus und klappen Sie ihn auseinander. Entfernen Sie die Flusen von Hand. Waschen Sie den Filter danach unter fließendem Wasser aus, sodass die Flusen entfernt werden. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Hauptfilter reinigen



### Achtung

Bevor Sie die Serviceklappe öffnen, legen Sie einen großen saugfähigen Lappen vor die Klappe, da beim Entnehmen des Hauptfilters größere Mengen Wasser austreten können.

12. Drücken Sie beide Laschen der Serviceklappe nach unten und klappen Sie sie auf. Drücken Sie die Riegel am Hauptfilter in die entsprechende Richtung um ihn zu entriegeln und ziehen Sie ihn heraus. Reinigen Sie den Filter und spülen Sie ihn ggf. unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie den Filter vor dem Wiedereinbau sorgfältig ab.



### Achtung

Achten Sie bei der Montage des Filters auf den korrekten Sitz der Dichtung und stellen Sie sicher, dass er korrekt verriegelt wird, da es sonst beim Betrieb zur Leckage kommt größere Mengen Wasser austreten werden.

### Wärmetauscher reinigen

13. Entfernen Sie die Flusen ca. alle 2 Monate vom Wärmetauscher mit einem Staubsauger und einer Bürstendüse. Öffnen Sie dazu die Serviceklappe und entfernen Sie den Hauptfilter wie zuvor beschrieben.
14. Reinigen Sie den Wärmetauscher ohne Druck, immer in Richtung der Lamellen, da er sonst beschädigt werden kann.



### Warnung

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, da dies zu Verletzungen führen kann.

### Wärmetauscher reinigen

Der Wärmetauscher muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

## FEHLERMELDUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

Beachten Sie nachfolgende Tabelle um Fehlermeldungen zu verstehen und abzustellen. Fehlermeldungen werden während des Betriebs im Display angezeigt.

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
<b>E33</b>	• Fehler am Temperatursenor	• Kontaktieren Sie den Kundendienst
<b>E82</b>	• Kommunikationsfehler	
<b>E20</b>	• Wassertank voll • Ausfall der Wasserpumpe oder des Wasserstandssensors	• Wassertank leeren • Kontaktieren Sie den Kundendienst

## FEHLERBEHEBUNG

Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter Behebung angegeben nicht abgestellt werden können, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Problem	Behebung
Display leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschluss überprüfen.</li> <li>• Eingestelltes Programm prüfen.</li> <li>• Sicherung im Haus prüfen.</li> </ul>
Trockner startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, ob die Tür geschlossen ist.</li> <li>• Programm wählen und Gerät starten (Taste <b>Start/Pause</b>).</li> </ul>
Wasser tritt aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trockner absolut waagrecht aufstellen.</li> <li>• Wärmetauscher, Dichtungen und ggf. Ablaufanschluss prüfen.</li> <li>• Besteht das Problem weiterhin kontaktieren Sie den Kundendienst.</li> </ul>
Tür öffnet selbständig bzw. schließt nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür langsam zudrücken, nicht zuschlagen.</li> <li>• Eventuell Kleidung entfernen.</li> </ul>
Luftfeuchtigkeit im Raum steigt stark an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raum ausreichend belüften.</li> <li>• Lufterlassgitter prüfen.</li> <li>• Sicherstellen, dass der Wärmetauscher korrekt installiert ist.</li> </ul>
Trocknungsprozess unzulänglich bzw. Trocknungsdauer sehr lang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusenfilter und ggf. Wärmetauscher reinigen.</li> <li>• Kondenswassertank leeren bzw. Kondenswasserablauf überprüfen.</li> <li>• Feuchtigkeitssensoren reinigen (im Trommel in der Nähe vom Flusensieb).</li> <li>• Stärkeres Programm verwenden oder längere Trocknungszeit vorgeben.</li> </ul>

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	: 220 - 240 V-, 50 Hz
Nennleistung	: 800 W
Schutzklasse	: I
Trocknerkapazität	: 7,0 kg
Abmessungen	: 595 x 600 x 845 mm
Schutzart	: IPX4
Kältemittel	: R290/ 105g
Umgebungstemperatur	: 2°C - 35°C

- Dies ist ein Wäschetrockner.
- Der Erp-Test wurde anhand EN 61121:2013 durchgeführt.
- Siehe Website unten für detaillierte technische Informationen oder bitten Sie den Händler um ein technisches Datenblatt. [www.ok-online.com](http://www.ok-online.com)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**.

### ERP Information gemäß EU 2023/826

- Leistungsaufnahme Zeit zum Aus-Zustand: 0,5 W
- Zeit zum Aus-Zustand: Standby bis zum Abschalten 10min, Pause bis zum Abschalten 8 Stunden

Die Angaben in diesen technischen Unterlagen erfolgen nach Artikel 3 Buchstabe b) in Verbindung mit Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswäschetrocknern in Bezug auf den Energieverbrauch.

a	Name des Lieferanten	Imtron GmbH
b	Modellkennung	OTD 7342 D

		Symbol	Wert	Einheit
c	Nennkapazität Baumwollewäsche für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung		7,0	kg
d	Art des Haushaltswäschetrockners:			
	Ablufthaushaltswäschetrockner		NEIN	
	Kondensationshaushaltswäschetrockner		JA	
	Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		NEIN	
e	Energieeffizienzklasse		A++	

		Symbol	Wert	Einheit
f	Gewichteter jährlicher Energieverbrauch <sup>1</sup>	A <sub>Ec</sub>	202,6	kWh/Jahr
g	Automatik des Haushaltswäschetrockners:			
	Wäschetrockner mit Automatik		JA	
	Wäschetrockner ohne Automatik		NEIN	
h	EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 66/2010			
	n/a			

<sup>1</sup> Energieverbrauch von 202,6 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard- Baumwolleprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

		Symbol	Wert	Einheit
i	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms:			
	bei vollständiger Befüllung	$E_{dry}$	1,68	kWh
	bei Teilbefüllung	$E_{dry\ 1/2}$	0,91	kWh
j	Leistungsaufnahme für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung:			
	im Aus-Zustand	$P_o$	0,5	W
	im nichtausgeschalteten Zustand	$P_i$	0,8	W
k	Dauer des unausgeschalteten Zustands	$t_L$	10	min
l	Hinweis: Das „Standard-Baumwollprogramm“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm auf welches sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.			

		Symbol	Wert	Einheit
m	Gewichtete Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung“	$T_t$	154	min
	Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung“	$T_{dry}$	200	min
	Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung“	$T_{dry\ 1/2}$	120	min
n	Kondensationseffizienzklasse ‚B‘ auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)			

		Symbol	Wert	Einheit
o	Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms:			
	bei vollständiger Befüllung	$C_{dry}$	81	%
	bei Teilbefüllung	$C_{dry\ 1/2}$	81	%
	Gewichtete Kondensationseffizienz für das „Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung“	$C_t$	81	%
p	Schallleistungspegel (gewichteter Durchschnittswert)	$L_{WA}$	66	dB

EN

20



**Caution:** Risk of fire/  
flammable materials.



This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious injury.



**Warning:** To prevent death or injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause death, harm or damage.



**Important note:** Read this manual carefully before installing or operating your new product. Make sure to save this manual for future reference.

**CONGRATULATIONS**

Thanks for your purchase of an **ok**. product. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

**Important safety instructions . READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have received instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the product and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.
- The maximum mass of dry textile material to be used in the product is 7 kilograms.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned after every use.
- Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from products burning other fuels, including open fires.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

- Items that have been soiled with substance such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex form), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature, which ensures that the items will not be damaged.
- Remove all objects from pockets such as lighters, coins and keys.
- **Warning:** never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care**.
- The LED bulb is not replaceable. Contact the authorized service technician for repair or maintenance of this unit. \*

\* Note to service technician/qualified persons: Dismantling instruction can be obtained from the free website [www.ok-online.com](http://www.ok-online.com)

#### **WARNINGS (CONCERNING THE R290 REFRIGERANT)**

- Do not use means for cleaning, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn the appliance.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep ventilation openings clear of obstruction.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit must hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification.

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
- **Transport of equipment containing flammable refrigerants.**  
See transport regulations.
- **Marking of equipment using signs.**  
See local regulations.
- **Disposal of equipment using flammable refrigerants.**  
See national regulations.
- **Storage of equipment/appliances.**  
The storage of equipment should be done in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Cabling**  
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.
- **Detection of flammable refrigerants**  
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
- **Attention:** Ensure that the drainage hose is properly attached and sealed. Periodically check the connection to avoid leakages.

- Read this user manual thoroughly before first use and pass it on with the product. Pay attention to the warnings on the product and in this user manual. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.
- Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.
- Never leave the product unsupervised while it is switched on.
- Never immerse electrical parts of the product in water or any other fluids during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
- Do not under any circumstances attempt to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent (e.g. damaged power cord, product has been dropped, e.g. during installation etc.).
- The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources such as ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Unplug the product ...
  - when the product is not being used,
  - in case of malfunctions,
  - before attaching / detaching accessories and
  - before cleaning the product.
- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- Never use, expose or put the product near to:
  - direct sunlight and dust;
  - fire (fireplace, grill, candles), water (water splashes, vases, bath tube) or heavy moisture.
- This product is not intended for commercial use. It is designed for household use only.
- **Important!** Check to ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product shall not be used if it shows any signs of damage or it's suspected to be defect.

**EN****INTENDED USE**

This product is designed for drying clothes and textiles. Any other use may result in damage to the product or injuries. This product is designed for household use only and not intended for commercial use.

The Imtron GmbH assumes no liability for damages to the product, for property damages or for personal injuries due to careless or improper usage of the product, or usage of the product which does not meet the manufacturer's specified purpose.

**DISPOSAL**




Refrigerants must be evacuated and disposed of by a qualified specialist in accordance with federal and local regulations before the appliance is scrapped.

The wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health, when dangerous substances escape and get into the groundwater and thus make their way into the food chain.

**Note:**

- This product contains non-fluorinated greenhouse gas (hermetically sealed) which is dangerous for the environment and contributes to global warming if released to the atmosphere.
- Refrigerant type: R290
- Global warming potential (GWP): 3
- Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.
- This product contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 3. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 3 times higher than 1 kg of CO<sup>2</sup>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

**CONTROLS AND COMPONENTS**

- Operation panel
  - Program dial
  - Display
  - Special function / anti-crease time indicators
  - Ein/Aus**  On/Off button
  - Start/Pause**  button
  - INTENSITÄT**  Intensity button
  - KNITTERSCHUTZ** Anti-Crease button
  - ZEITVORWAHL** Time button
  - STARTZEIT VERZÖGERT** Delay button
- Door with window
- Recessed grip
- Air inlet
- Condensation water drainage connection
- Adjustable feet
- Air condenser filter with service flap
- Power cord with plug
- Lint filter
- Drum
- Condensation water tank

**CONTENT**

- 1 x Heat Pump Dryer
- 1 x User manual
- 1 x Warranty card

**BEFORE FIRST TIME USE**

- Carefully remove the product and accessories from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.
- After unpacking, please refer to chapter **Cleaning and care**.

## INSTALLATION

### Note:

The heat pump dryer is equipped with power cord and plug. Make sure before installation that a suitable wall outlet is at the desired place of installation. Consider the dimension of the product for placing and installation.

1. Place the tumble dryer on an even, horizontal and steady surface. For levelling the feet are adjustable and can be screwed in or out. Use a spirit level to ensure correct positioning.

### Option 1

2. The dryer can be connected to drainage.
  - Pull down the condensation water hose.
  - Connect a drainage hose to the fitting.
  - Place the other end into a sink. Observe the max. height of the outlet of drainage hose.

### Note:

If an external drainage hose is used, the condensation water tank does not have to be emptied anymore.

A suitable hose holder and drainage hose are available as optional accessories.



### Attention

Ensure that the drainage hose is properly attached and sealed. Periodically check the connection to avoid leakages.

### Option 2

3. If no drainage hose for condensation water is used, the condensation water tank must be emptied after each use.
  - Pull out the tank and empty it into a sink.
  - Push the tank back into the dryer.

### Note:












Once the water container is full, the program will pause, and the "E20" indicator will illuminate on the display. After emptying the container, you can restart the dryer by pressing the Start/Pause button.

4. Connect the power plug to the mains.

## PREPARATION

- Before drying, thoroughly spin the laundry in a washing machine. High spin speed can reduce the drying time and save energy consumption.
- For a more uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and desired drying program.
- Before drying close zips, hooks and eyelets, button up, tie fabric belts, etc.
- Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases or might shrink.
- Do not dry articles containing rubber or similar elastic materials such as raincoats, bicycle covers or feather products.
- The door may be opened only after the program of the dryer is completed. Do not open the door before the program has finished, as skin may be scalded by steam or hot surface.
- Clean the lint filter and empty the condensation water tank after each use to avoid extension of drying time and energy consumption.
- Do not dry clothes after chemical dry-cleaning.

## Consider below weight references

	Blended Coats: about 800 g
	Jackets: about 800 g in cotton
	Jeans: about 800 g
	Towel Quilts: about 900 g in cotton
	Single Sheets: about 600 g in cotton
	Work Clothes, upper and lower: about 1120 g in cotton
	Pajamas: about 200 g
	Shirts: about 300 g in cotton
	Undershirts: about 180 g in cotton
	Underpants: about 70 g in cotton
	Socks: about 50 g in blended material

## OPERATION





## Drying clothes

5. For drying clothes follow below instructions:

1. Open the door, fill the drum with your clothes and close the door.

**Note:**

The drum is illuminated if the door is opened. This function eases filling and emptying the drum.

2. Switch on the appliance with the On/Off  button.
3. Choose your program, refer to **Program table**.
4. Choose an additional function if needed or set the time delay (**STARTZEIT VERZÖGERT**).
5. In the **Mein Programm**  program, you can define an individual program with the desired special functions. Turn the program selector to your desired program, e.g. normal, and set the desired special functions. Then press the **ZEITVORWAHL**  button for 3 seconds to save the settings. The program remains saved and can be changed at any time as described above.
6. The drying time can only be set manually with the **ZEITVORWAHL** key in the **Zeitprogramm** (time) modes **Warm**, **Kalt** (cold), **Auffrischen** (refresh) (adjustable times can be found in the **Program table**).
7. Push the button **Start/Pause** . The dryer starts the drying process at the preset conditions.
8. By pushing the **Start/Pause**  button again, the dryer stops. To continue the drying process push the **Start/Pause**  button again.






6. When the drying is finished an acoustical signal beeps 3 times and “End” is shown in display. Open the door and remove all clothes.



### Caution

The door may only be opened if the appliance is not running, e.g. after the drying process is finished. Do not try to open the door when the appliance is running to avoid burns or scalding caused by hot steam or hot surfaces. There is also a mechanical danger due to the rotating drum.

### Indicator lights

	Time mode
	Child lock
	Clean filters (warning)
	Anti crease mode
	Extra dry

**PROGRAM TABLE****7. Chose a suitable drying program.**





Program	Weight (max)	Application / Properties	Delay	Time
Baumwolle/Pflegeleicht/Mix	For cottons and coloureds made of cotton or linen.			
	Extra	7.0 kg	To dry cotton pieces of clothing. Drying level: extra dry.	
	ECO		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.	
	Bügelleicht		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: applicable to iron.	
	Feinwäsche	1.0 kg	To dry delicate laundry suitable for drying or laundry advised to be hand-washed at a lower temperature.	
Mix	3.5 kg	If one cannot determine the clothing's materials choose this program.		
Synthetics/Wolle	For non-iron washing made of synthetic and blended fabrics, cotton.			
	Extra	3.5 kg	To dry thick or multi-layered synthetic fabrics. Drying level: extra dry.	
	Schrank-trocken		To dry thin synthetic fabrics which are not ironed, such as easy-care shirts, table linen, baby clothes, socks.	
Wolle	1.0 kg	For a fluffy and fresh wool clothing (no drying function). Then remove the wool clothes and let everything air dry.		
Synthetics/Wolle/Spezial Mein Programm	Jeans	4.0 kg	To dry jeans or leisure clothes that are spun at high speeds in the washing machine.	
	Bettwäsche	3.5 kg	To dry sheets or other large sized textiles.	
	Sport	3.0 kg	To dry sportswear, thin fabrics, polyester which are not ironed.	
	Hemden	1.0 kg	For easy care clothes such shirts and blouses with anti-crease mechanism for minimum ironing effort. Place clothes loosely in the dryer. Once dried, hang it on a clothes hanger.	
	Mein Programm	-	Define and save your favorite program.	
Zeit	Warm	-	To warm clothes from minimum 10 min. to maximum 150 min. (in 10 min. steps).	
	Kalt	-	To air clothes without heating from minimum 10 min. to maximum 30 min. (in 10 min. steps).	
	Auffrischen	1.0 kg	To refresh the clothes that have been kept at closed environments for a long time from minimum 20 min. to maximum 180 min. (in 10 min. steps).	

**Note:**




- The appliance is equipped with a humidity sensor to measure the moisture in the drum or appliance. The residual time for drying is determined by the weight of inserted clothes and measured moisture.
- This function is not active during Warm (**Warm**), Cool (**Kalt**) and Refresh (**Auffrischen**) modes.

## ADDITIONAL FUNCTIONS


### Delayed drying (STARTZEIT VERZÖGERT)

8. If you wish to postpone the start of the drying process, a time delay can be set. Use the time delay button (**STARTZEIT VERZÖGERT**) to set a postponed start between 1-24 hours. The dryer starts the drying process after the preset time has elapsed.
  1. Fill the drum with your clothes and close the door.
  2. Switch on the appliance with the On/Off switch  (**Ein/Aus**).
  3. Choose your program and an additional function if needed (e.g. Anti-Crease).
  4. Push the button Delay (**STARTZEIT VERZÖGERT**) for as many times as needed to set the time delay in hours (1h step) which is indicated in the display.
  5. Push the button **Start/Pause** . The dryer is activated and will start the drying process once the preset time has elapsed.
  6. Push the button **Start/Pause**  to pause the timer. For cancellation push the On/Off switch  (**Ein/Aus**).


## CHILD PROTECTION (KINDERSICHERUNG)

9. Once the child protection is activated, the setting cannot be changed. In that case the dryer can only be switched off by pushing the On/Off switch  (**Ein/Aus**). The child protection can only be activated if a dryer operation was started or is running either directly or by time delay.
  1. **Activation:** Press and hold the **KNITTERSCHUTZ** (anti-crease) button for approx. 3 seconds. The corresponding LED  indicates the child protection.
  2. **De-activation:** Again press and hold the **KNITTERSCHUTZ** (anti-crease) button for approx. 3 seconds. The corresponding LED  turns off.

## ANTI-CREASE FUNCTION

10. This function is used to minimize the appearance of crease after the drying process is finished. The standard time for this function is 30 or 120 minutes. The drum rotates intermittently in order to minimize the formation of crease.
  - Press the anti crease (**KNITTERSCHUTZ**) button to set the desired time to 120 minutes. The LED indicator  turns on when the anti-crease function is activated.

## Dry intensively

Activate this function to get the laundry extra dry. To activate, press the **INTENSITÄT** button and the LED of the corresponding symbol  lights up.

EN

32

## CLEANING AND CARE



### Warning

- When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s).
- Switch off the tumble dryer and let it cool down completely before cleaning.
- Clean the exterior surfaces of the product with a slightly damp cloth and dry them well. Make sure that no water enters the product interior (e.g. at the buttons).

### Cleaning the lint filter

11. The LED on the control panel will indicate when the lint filter needs to be cleaned. Pull out the filter and open it. Remove lint and fibers by hand. Wash the filter with tap water in order to remove remaining lint or particles. Reassembling is done in reverse order.

### Cleaning the main filter



### Warning

Before opening the service flap, place a big cloth in front and below the flap. Large amounts of water may leak when opening the flap.

12. Push down both clips of the service flap and open it. Pull the levers of the main filter into the correct direction to unlock and pull it out. Clean the filter and rinse if necessary. Dry it thoroughly before re-assembly.



### Warning

During reassembling make sure the sealing of the filter fits correctly and make sure it is locked properly in order to avoid water leakage.

### Cleaning the heat exchanger

13. If necessary, remove the fluff from the heat exchanger approx. once every 2 months using a vacuum cleaner and a brush nozzle. To do so, open the service flap and remove the main filter as described above. Carefully clean the heat exchanger without pressure, otherwise it can be damaged. Always clean in the same directions as the lamella, otherwise they will be damaged.



### Warning

Do not touch the heat exchanger with your hands as this can cause injuries.

### Cleaning the air condenser

The air condenser must be cleaned regularly from time to time.

## ERROR INDICATION AND TROUBLESHOOTING

Follow below table to understand error messages and their respective remedy. Error messages are shown in display during use.

Error message	Possible reason	Remedy
<b>E33</b>	• Error of temperature sensor	• Contact your service agent
<b>E82</b>	• Communication error	
<b>E20</b>	• Container is full • Water pump failure or water level sensor failure	• Empty water container • Contact your service agent

## TROUBLESHOOTING

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If problems cannot be solved as indicated under Solution, please contact your dealer.

Problem	Solution
Display doesn't light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check power supply.</li> <li>• Check preset program.</li> <li>• Check fuses of your electric supply.</li> </ul>
Dryer doesn't start	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the door is closed.</li> <li>• Chose correct program and push the button <b>Start/Pause</b>.</li> </ul>
Water leakage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Align dryer horizontally.</li> <li>• Check air condenser, sealing cap and drainage and make sure they are installed correctly.</li> <li>• If the problem persists contact your service agent.</li> </ul>
Door opens by itself or cannot be closed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Close door slowly until it clicks. Do not slam the door.</li> <li>• Remove clothes if overloaded.</li> </ul>
Humidity in the room increasing significantly	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilate room adequately.</li> <li>• Clean the air inlet grille.</li> <li>• Ensure that the air condenser has been inserted.</li> </ul>
Degree of dryness not reached or drying time too long	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean lint filter and wash condenser.</li> <li>• Empty condensation water tank.</li> <li>• Clean the moisture sensors (inside the drum near the lint filter).</li> <li>• Use next higher drying program or use Timer program.</li> </ul>

## TECHNICAL DATA

Rated Voltage : 220 - 240 V~, 50 Hz  
 Rated power : 800 W  
 Protection class : I  
 Rated drying capacity : 7.0 kg  
 Dimensions : 595 x 600 x 845 mm  
 Protection degree : IPX4  
 Refrigerant : R290/ 105g  
 Ambient temperature : 2°C - 35°C

- This is a Heat Pump Dryer.
- Erp-testing was done according to EN 61121:2013.
- See website below for detailed technical information or ask your vendor for specification sheet. [www.ok-online.com](http://www.ok-online.com)

This product contains a light source of energy efficiency class **E**.

### ERP information acc. to EU 2023/826

- Power consumption in off mode: 0.5 W
- Time to reach off mode: Standby until shutdown 10 min, pause until shutdown 8 hours.

The information in this product data sheet is given in accordance with article 3 letter b) in conjunction with Annex II of the Commission delegated Regulation (EU) No 392/2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble driers.

a	Supplier's name	Imtron GmbH
b	Model identifier	OTD 7342 D

		Symbol	Value	Unit
c	Rated capacity of cotton laundry for the standard cotton program at full load		7.0	kg
d	Type of the household tumble drier:			
	Air-vented household tumble drier		NO	
	Condenser household tumble drier		YES	
	Gas-fired household tumble drier		NO	
e	Energy efficiency class		A++	

		Symbol	Value	Unit
f	Weighted Annual Energy Consumption <sup>1</sup>	AE <sub>c</sub>	202.6	kWh/year
g	Automatism of the household tumble drier:			
	Automatic tumble drier		YES	
	Non-automatic tumble drier		NO	
h	EU Ecolabel award under Regulation (EC) No 66/2010			
	n/a			

		Symbol	Value	Unit
i	Energy consumption of the standard cotton program at full and partial load	E <sub>dry</sub>	1.68	kWh
		E <sub>dry 1/2</sub>	0.91	kWh
j	Power consumption for the standard cotton program at full mode:			
	In the off-mode	P <sub>o</sub>	0.5	W
	In the left-on mode	P <sub>l</sub>	0.8	W
k	Duration of the "left-on mode"	t <sub>L</sub>	10	min
l	Indication: The 'standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying program to which the information in the label and this fiche relates. This program is suitable for drying normal wet cotton laundry and is the most efficient program in terms of energy consumption for cotton.			

<sup>1</sup> Energy consumption 202.6 kWh per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton program at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

		<i>Symbol</i>	<i>Value</i>	<i>Unit</i>
m	Weighted program time of the standard cotton program at full and partial load	$T_t$	154	min
	Program time of the standard cotton program at full load	$T_{dry}$	200	min
	Program time of the standard cotton program at partial load	$T_{dry\ 1/2}$	120	min
n	Condensation efficiency class 'C' on a scale from G ( least efficient) to A (most efficient)			

		<i>Symbol</i>	<i>Value</i>	<i>Unit</i>
o	Average condensation efficiency of the standard cotton program			
	At full load	$C_{dry}$	81	%
	At partial load	$C_{dry\ 1/2}$	81	%
	Weighted condensation efficiency for the standard cotton program at full and partial load	$C_t$	81	%
p	Sound power level (weighted average value)	$L_{WA}$	66	dB